



Central de alarme

**EX4 Plus** 

Manual de Instalação e Operação

# Índice

| Caracteristicas gerais                         | 3  |
|--|----|
| Caracteristicas técnicas                       | 4  |
| Indicadores da central                         | 4  |
| Como a central funciona                        | 5  |
| Conhecendo a central Ex4 Plus                  | б  |
| Como apagar a memória da central               | 7  |
| Alterando a senha master                       | 7  |
| Como cadastrar um controle na central          | 8  |
| Como cadastrar um rádio sensor na central      | 8  |
| Como ativar/desativar o bip da sirene          | 9  |
| Função pânico                                  | 9  |
| Como programar o modo de pânico                | 9  |
| Como habilitar ou desabilitar uma zona         | 10 |
| Como limpar a memória de disparo               | 10 |
| Como configurar a zona temporizada             | 10 |
| Programando os números telefônicos do discador | 11 |
| Como executar o teste de memória do discador   | 11 |
| Inserindo uma nova senha                       | 12 |
| Apagando uma senha                             | 12 |
| Modo de instalação                             | 12 |
| Selecionando o modo de disparo                 |    |
| Ligação do discador da central EX4 Plus        | 13 |
| Ligação da central Ex4 Plus                    | 14 |
| Resumo da programação                          | 15 |
| Ações do usuário                               | 17 |
| Garantia                                       | 18 |
| Anotações gerais                               | 19 |

#### **Características Gerais:**

- Acionamento à distância por controle remoto (módulo de RF externo);
- Acionamento por botoeira;
- Senha eletrônica de 6 dígitos;
- Senha master para programação;
- Discador telefônico com 4memórias;
- Pausa para PABX;
- Proteção contra descargas atmosféricas;
- Entrada para módulo de voz;
- Sinal de sirene na linha telefônica;
- Função pânico silencioso ou normal;
- Três zonas mistas;
- Zona 1 temporizada ou instantânea;
- Indicação visual e sonora de zona violada e de bateria baixa;
- Bip na sirene (opcional);
- Saída independente para Led protegida (negativa);
- Saída independente de Pânico (12Vcc protegida);
- Saída independente de liga/desliga (5Vcc protegida);
- Todos os dados gravados em memória EEPROM;

#### **Características Técnicas:**

- Freqüência de operação: 433,92 Mhz; - Padrão de códigos: Safe Criptografado; - Nº. de usuários c/ senha: 35; 141414; - Senha máster padrão: - Nº. de usuários c/RF: 48; 24 (8 por zona); - Nº. de rádio sensores: - Nº. de dígitos do discador: 20 por memória; - Modos de discagem: Pulso ou Tom (DTMF); - Alcance: > 30mt;Pulso positivo de 5 a 12Vcc; - Botoeira:

- Tempo de disparo e pânico: 04 minutos;- Tensão de trabalho: 10-16 Vcc;

- Corrente de consumo: 55 mA (stand-by)

65 mA (disparo);

#### Indicadores da central

| Bips:                               |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 curto:                            | Liga                            |
| 2 curtos:                           |                                 |
| 3 curtos:                           | Aviso de bateria baixa < 11Vcc; |
| 4 curtos:                           | Aviso de zona violada;          |
| 1 longo e 2 curtos:                 | Nenhuma zona habilitada;        |
| Led do painel:                      |                                 |
| Ligado:                             | Alarme ligado;                  |
| _                                   |                                 |
| Desligado:                          | Alarme desligado;               |
| Desligado:<br>Piscando rapidamente: | 9                               |

O alcance depende de vários fatores e pode variar para mais ou para menos, dependendo do local onde for instalada a central. O módulo de RF externo possibilita um melhor posicionamento do mesmo garantindo assim um melhor alcance.

A entrada de botoeira poderá ser usada com os mais variados periféricos, tais como, botoeira, receptor com relé de pulso, senha eletrônica externa, etc...


#### Como a central funciona:

Ao receber um comando para ligar, a central emite um bip curto, liga o led indicando que está ativa e envia um pulso de 1 segundo de 5Vcc na saída "L/D" (esta saída é útil quando a central é conectada a um modem, indicando ao mesmo quando a central foi ligada ou desligada). Se nenhuma zona estiver habilitada, (veja seção como habilitar e desabilitar uma zona), a central emitirá um bip longo e dois curtos, permanecendo desligada.

Ao entrar em operação a central passa a monitorar as zonas que estão habilitadas, quando perceber que uma zona foi violada ela disparará a sirene e também a saída de pânico, enviando 12Vcc na saída "DSP" por um tempo de quatro minutos. Depois deste tempo a central verificará a condição das zonas, persistindo a falha o ciclo se repetirá quatro vezes para cada zona até que a central seja desligada, ou a zona seja restaurada. Depois de quatro vezes a central ignora a zona violada e desliga as saídas "DSP" e "SIR+" (sirene).

Neste período de disparo, se o pânico estiver no modo silencioso, a sirene soará num ciclo intermitente de 45 segundos de trabalho e quinze segundos de pausa, se o disparo de pânico estiver configurado como normal a sirene irá soar sem pausa durante os 4 minutos.

## Conhecendo a central EX4 Plus:




#### Como apagar a memória da central:

Por segurança apague a memória da central antes de cadastrar os controles para evitar que outros códigos estejam habilitados.

Para apagar a memória da central:

- 1. Desligue a alimentação da central;
- 2. Feche o jumper de reset;
- **3.** Conecte novamente a alimentação (o led de programação acenderá por cinco segundos, E O BUZZER soará um bip longo, dois curtos e mais um longo e dois curtos), após isso a memória esta vazia e a senha master será o padrão de fábrica (141414);



**4.** Abra o jumper de reset e faça a nova programação.

**!Cuidado!** Depois de apagar a memória, não esqueça de abrir o jumper de reset novamente. Se o jumper permanecer fechado a nova programação poderá ser perdida.

#### Alterando a senha máster:

Com o alarme desligado:

- 1 Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- 2 Digite a senha master, padrão de fábrica (141414), se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
  - 3 Pressione e solte a tecla "PROG", os led's das zonas 3 e 4 acenderão;
  - 4 Digite a nova senha master;


Lembre-se de que a central não sairá do modo de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer emitir dois bips curtos. Se alterada a senha máster a mesma deve ser quardada em local seguro para futuras programações.

| Se desejar and | te aqui a no | va senha master: |  |
|----------------|--------------|------------------|--|
|                |              |                  |  |

#### Como cadastrar um controle na central:

Com o alarme desligado:

- 1. Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, padrão de fábrica (141414), se a 1 mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento:



- **4.** Acione o controle remoto, (botão 1 ou 3, a central interpreta cada tecla do transmissor como um usuário), a ser cadastrado, após ter cadastrado o controle, a central volta para o nível anterior da programação. Para cadastrar novos controles, repita os passos 3 e 4. Lembre-se de que a central não sai do modo de programação automaticamente.
- **OBS.:** Sempre que desejar sair do modo de programação pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

A capacidade da memória é de 48 usuários, se for gravado mais que isto, o último irá sobrescrever o primeiro. O botão 2 é de uso exclusivo para a função pânico, caso esta função for habilitada repita os passos 3 e 4 pressionando o botão 2, desta forma este controle estará habilitado para gerar o pânico.

#### Como cadastrar um Rádio Sensor na central:

Com o alarme desligado:

- 1 Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- 2 Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- 3 Pressione e solte a tecla "8" para cadastrar um rádio sensor na zona 2, "9" para a zona 3 e "0" para a zona 4, o led vermelho irá piscar rapidamente e o led verde da respectiva zona irá acender;
- 4 Acione o rádio sensor a ser cadastrado, após ter cadastrado, a central volta para o nível anterior da programação. Para cadastrar novos controles, repita os passos 3 e 4.

A capacidade da memória é de 8 rádio sensores por zona, se em uma zona for cadastrado mais do que isto, o último irá sobrescrever o primeiro.

**Atenção:** A zona 1 ignora qualquer tentativa de cadastrar os mesmos. A(s) zona(s) que for(em) utilizada(s) com rádio sensor também possibilitam a ligação de sensores com fio, mas se usar somente rádio sensor em sua central, lembre-se de ligar a(s) zona(s) correspondente(s) ao negativo, pois se não for ligado ela permanecerá violada.

## Como ativar/desativar o bip da sirene:

Com o alarme desligado:

- **1.** Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- **3.** Pressione a tecla "2" por 3 segundos (até o buzzer soar dois bips curtos) e solte a tecla.

Em seguida a central volta para o nível anterior de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

**Obs.:** O padrão de fábrica é com bip habilitado, se não for usado o bip na sirene, todas as funções serão monitoradas pelo led.

### Função pânico:

O pânico de sua central de alarme pode ser acionado através do controle remoto ou do teclado:

Para acionar através do controle basta acionar a tecla 2.

Para efetuar o disparo de pânico o botão dois do controle remoto deve ser cadastrado (veja: como cadastrar um controle na central).

Para acionar pelo teclado, com o alarme desligado, pressione e solte a tecla "ENTER" e segure a tecla "9" pressionada por 3 segundos (até o buzzer soar 2 bips curtos).

Para desativar o pânico basta desligar a central, (por controle remoto, botoeira ou senha).

O disparo de pânico pode ser configurado com sirene (modo normal) ou sem (modo silencioso).

#### Como programar o modo de pânico:

Para configurar o modo de pânico basta selecionar o jumper indicado por "PÂNICO" na parte superior da placa.

<u>Jumper em 5 (silencioso)</u>: disparo de pânico silencioso; <u>Jumper em N (normal)</u>: disparo de pânico normal (junto com a sirene).

<u>sumper em minary.</u> disparo de panico normal gunto com a sirene).

**Obs.:** Quando o pânico for acionado e o jumper estiver no modo "pânico silencioso" a sirene não emitirá som, por outro lado, no modo "pânico normal" a sirene irá tocar.

#### Como habilitar ou desabilitar uma zona:

Com o alarme desligado:

1 Pressione e solte a tecla "ENTER";

2 Pressione e solte a tecla correspondente a zona que será habilitada ou desabilitada, o led desta zona indicará a situação selecionada:

Led ligado: zona habilitada;

Led desligado: zona desabilitada.

As teclas 1 a 4 pertencem as suas respectivas zonas.

#### Como limpar a memória de disparo:

Quando alguma zona for violada, a central grava na memória e avisa assim que o alarme for desligado por 4 bips curtos (se o modo BIP estiver selecionado) e o(s) led(s) da(s) zona(s) correspondente(s) irá(ão) piscar rapidamente, junto com o led vermelho. Para limpar a memória basta pressionar e soltar a tecla "ENTER" duas vezes quando o alarme estiver desligado, ou ligar a central novamente.

## Como configurar a zona temporizada:

Para ativar ou desativar o tempo de entrada e saída.

Com o alarme desligado:

- 1. Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- **3.** Pressione a tecla "1" por 3 segundos e solte-a, o led vermelho piscará rapidamente e os led's das zonas 1 e 2 acenderão;
  - 4. Selecione o tempo desejado para temporização de entrada e saída da zona 1:

| " Sciedione o ten | ipo desejado para ter |
|-------------------|-----------------------|
| Tecla:            | Tempo:                |
| 1                 | 10s.                  |
| 2                 | 205.                  |
| 3                 | 30s.                  |
| 4                 | 40s.                  |
| 5                 | 50s.                  |
| б                 | 60s.                  |
| 7                 | 70s.                  |
| 8                 | 80s.                  |
| 9                 | 905.                  |

Para tornar a zona 1 instantânea pressione a tecla "0".O padrão de fábrica é zona 1 instantânea.

A central não sairá do modo de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

**Obs.:** Se o modo temporizado estiver ativo, após ligar a central, é contado um tempo de 10 (dez) a 90 (noventa) segundos antes dela começar a monitorar a zona 1, e após a zona 1 ser violada o mesmo tempo é contado antes do disparo. Dando assim, um período de tempo para deixar o ambiente e ao retornar poder desligar a central.

**Lembre-se** de que somente a zona 1 é temporizada.

### Programando os números telefônicos do discador:

Para programar os números telefônicos no discador siga os seguintes passos: Com o alarme desligado;

- **1.** Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- **3.** Pressione e solte a tecla da memória onde será cadastrado o número (tecla 1 a 4) o led verde correspondente da memória irá ligar e o led vermelho irá piscar rapidamente;
  - **4.** Digite o número do telefone (até 20 dígitos);
  - **5.** Pressione e solte a tecla "ENTER"

Ex.: Para programar na memória 1 o número 2253031 utilizando a senha master padrão:

PROG 141414 1 2253031 "ENTER"

A central não sairá do modo de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

## Como executar o teste de memória do discador:

Com o alarme desligado:

- 1. Pressione e solte a tecla "ENTER";
- 2. Pressione por 3 segundos e solte a tecla da memória a ser testada (teclas de 1 a 4);

#### Inserindo uma nova senha:

Com o alarme desligado:

- **1.** Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- **3.** Pressione e solte a tecla "5", os led's das zonas 2 e 3 acenderão e o led vermelho piscará rapidamente;
  - 4. Digite a nova senha (6 dígitos);

Lembre-se de que a central não sairá do modo de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

#### Apagando uma senha:

Com o alarme desligado:

- 1. Pressione e solte a tecla "PROG", o led vermelho acenderá e os led's verdes irão se apagar;
- **2.** Digite a senha master, se a mesma estiver correta soará dois bips curtos e o led vermelho piscará lento;
- **3.** Pressione e solte a tecla "6", os led's das zonas 3 e 4 acenderão e o led vermelho piscará rapidamente;
  - **4.** Digite a senha a ser excluída (6 dígitos);
- **5.** Se o procedimento for bem sucedido será emitido 4 bips curtos, caso contrário será emitido um bip longo;

Lembre-se de que a central não sairá do modo de programação, para sair do mesmo pressione e solte "ENTER" até o buzzer soar dois bips curtos.

### Modo de instalação:


Para acessar o modo de instalação com a central desligada:

- 1. Pressione e solte a tecla "ENTER"
- **2.** Pressione e solte a tecla "5", a central entrará no modo de instalação, e se alguma zona estiver aberta o led piscará rapidamente até que a mesma seja fechada, os led's das zonas que estiverem fechadas permanecerão apagados. Para sair do modo de instalação pressione a tecla "ENTER".


## Selecionando o modo de discagem:

Para selecionar o modo de discagem configure o jumper "discagem" em "pul" (pulso) ou tom.

## Ligação do discador da central Compatec® Ex4Plus:



## Ligação da central Compatec® Ex4Plus:



# Resumo da programação

| Para entrar no modo de<br>programação | (SENHA MASTER)                                |
|---------------------------------------|---|
| Para cadastrar controle remoto        | Pressione a tecla<br>do controle              |
| Função pânico                         | Pressione a tecla do controle                 |
| Rádio sensor na zona 2                | Pressione a tecla do sensor                   |
| Rádio sensor na zona 3                | Pressione a tecla do sensor                   |
| Rádio sensor na zona 4                | Pressione a tecla do sensor                   |
| Programar discador telefônico         | M° FONE ENTER                                 |
|                                       | N° FONE ENTER                                 |
|                                       | M° FONE ENTER                                 |
|                                       | M° FONE ENTER                                 |
| Bips da sirene                        | Manter acionado até<br>ouvir <b>dois bips</b> |

| Cadastrar senha de usuário | 5 *****<br>(SENHA DE 6 DIGITOS)                           |
|----------------------------|---|
| Apagar senha de usuário    | 6 ******<br>(SENHA APAGAR)                                |
|                            | Manter tecla 1 acionada até led 1 e 2 acender (+/- 2 seg) |
|                            | DEPOIS PRESSIONAR:  |
|                            | Para instantânea  |
|                            | Para 10 segundos  |
|                            | Para 20 segundos  |
| Temporizar zona 1          | Para 30 segundos  |
| Temponzai zona 1           | Para 40 segundos  |
|                            | Para 50 segundos  |
|                            | Para 60 segundos  |
|                            | Para 70 segundos  |
|                            | Para 80 segundos  |
|                            | Para 90 segundos  |
|                            | S raia 90 seguildos                                       |

# Ações do usuário

| Ativar/desativar <b>Zona 1</b> | ENTER 1 <sup>M</sup> |
|--------------------------------|----------------------|
| Ativar/desativar <b>Zona 2</b> | ENTER CM             |
| Ativar/desativar <b>Zona 3</b> | ENTER 3              |
| Ativar/desativar <b>Zona 4</b> | ENTER 4              |
| Modo de instalação             | ENTER 5              |

## <u>Garantia</u>

A garantia da central EX4 Plus é de 12 meses a partir da data de instalação. Por isso torna-se necessário o correto preenchimento do certificado de garantia em anexo, sob pena de perda de garantia.

Ficam isentos da garantia: danos causados por efeitos da natureza (raios, enchentes, terremotos, etc.); assim como quedas, mau uso do equipamento e problemas com a rede de energia elétrica.



COMPATEC Sistemas Eletrônicos Ltda. Indústria Brasileira www.compatec.com.br